

Link do produktu: <https://diolut.pl/ladowarka-do-akumulatorow-zelowych-12v-1-5a-p-34537.html>

Ładowarka do akumulatorów żelowych 12V 1,5A



Cena brutto	57,56 zł
Cena netto	46,80 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	01330704
Producent	Inne

Opis produktu

UNIWERSALNA ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW ŻELOWYCH 12V 1,5A (do akumulatorów o pojemności 1,3-40Ah)

WTYK DC 2,1 ORAZ KROKODYLKI

Ładowarka przeznaczona do ładowania 12V kwasowo – ołowiowych akumulatorów. Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory

bezobsługowe VRLA: AGM i GEL, akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF

Wyposażone jest w optyczną sygnalizację stanu ładowania akumulatora.

Właściwości produktu:

- dzięki zaawansowanym technologią wykorzystywanym podczas projektowania i budowy prostownika,
- umożliwia on ładowanie akumulatorów do prawie 100% Ich oryginalnej pojemności
- w pełni automatyczny proces ładowania (wykrycie napięcia akumulatora)
- odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zbytnim naładowaniem akumulatorów
- elektroniczne zabezpieczenia przed błędami użytkownika np.: odwrotna polaryzacja połączenia

Dioda LED i statusy pracy:

- Na obudowie prostownika znajduje się dioda LED, która sygnalizuje o statusie prostownika podczas pracy.
- dioda czerwona – Prostownik poprawnie podłączony do sieci i akumulatora, napięcie na akumulatorze powyżej minimalnej wartości, którą może wykryć prostownik. Czerwona dioda będzie podświetlona do czasu pełnego naładowania akumulatora, po naładowaniu akumulatora do pełna dioda zgaśnie.
- dioda zielona – Akumulator jest w pełni naładowany. Poziom naładowania może wahać się w zakresie 95 % - 100 % pełnej pojemności aku ze względu na poziom żywotność i zużycia akumulatora. Po naładowaniu akumulatora odłącz prostownik lub zostaw podłączony i kontroluj stan podłączonego akumulatora.
- Podłączenia: Prostownik wyposażony jest we wtyk DC 2,1/5,5 w którym zewnętrzna część to potencjał ujemny, a wewnętrzna – dodatni
- Podłączenie: Przy wykorzystaniu załączonego adaptera gniazdo/krokodylki:
 - Podłącz czerwony zacisk bieguna „+” prostownika do bieguna „+” na akumulatorze.
 - Podłącz czarny zacisk bieguna „-” prostownika do bieguna „-” na akumulatorze.
 - Upewnij się, że zachowana jest prawidłowa polaryzacja połączenia przed podłączeniem do sieci.
 - Podłącz przewód zasilający prostownika do gniazdka sieciowego.

Parametry techniczne:

- Napięcie wejściowe 100 - 240VAC, 50/60Hz
- Napięcie ładowania 12V (14,4V ± 0.2V)
- Maksymalny prąd ładowania 1,5A
- Temperatura otoczenia -10°C do 40°C

Zawartość opakowania:

- Prostownik zakończony wtykiem DC 2,1/5,5
- Przejściówka gniado dc 2,1/5,5 zakończone zaciskami (krokodylkami) do akumulatorów (czarny i czerwony)
- Instrukcja obsługi