

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-lafe-zelazko-laf02b-p-38679.html>

PS Lafe Żelazko LAF02B



Cena brutto	111,93 zł
Cena netto	91,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02959636

Opis produktu

PS Lafe Żelazko LAF02B

Jest to funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W posiadające wiele przydatnych funkcji. Dzięki trwałej stopie ceramicznej oraz lekkiej konstrukcji doskonale sprawdzi się na każdym materiale. Posiada atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu. Oprócz tego posiada takie funkcje jak:

- **Spryskiwacz** - funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze, bez względu na inne ustawienia żelazka. Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała może być konieczne kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.
- **Prasowanie z parą** - ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji. Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej, a przy większej (trzy kropki) więcej pary.
- **Uderzenie parą** - ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych. Uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub „Max”. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga - do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku „uderzenie parą”.
- **Prasowanie z parą w pionie** - funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą, że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej. Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.
- **System samooczyszczania ANTI-CALC** - Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów. Wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, jednakże nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.
- **System self cleaning** - Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu. Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning.
- **System zapobiegający kapaniu anti-drip** - Jest to system, który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje że system działa poprawnie.
- **System auto stop** - Funkcja Auto STOP jest to system, który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się wyłączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt wolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.
- **Długi kabel bez splotów** - Kulkowe mocowanie przewodu ogranicza zapętlanie się, 3 metrowy kabel pozwala na pracę w dogodnym miejscu nawet z dala od gniazdka elektrycznego.

Zasilanie	220V - 240V / 50 ~ 60 Hz
Moc	2200 MAX
Pojemność zbiornika na wodę	380 ml
Długość kabla	3m
Uderzenie parą	80g

Ciągły wyrzut pary

Regulacja 0-25 g/m