

Link do produktu: <https://diolut.pl/klej-universalny-osmiorniczka-50g-p-20838.html>

Klej uniwersalny "Ośmiorniczka" 50g



Cena brutto	16,11 zł
Cena netto	13,10 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	56 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00987998
Producent	Inne

Opis produktu

Opis produktu

Klej montażowy Ośmiorniczka 50g

OŚMIORNICZKA - Narzędzie w tubce (Gwarancja POXIPOL)

Służy do klejenia: drewna, kamienia, marmuru, ceramiki, płytek ceramicznych, wykładzin, cegły betonu, szkła, korka, gipsu, metalu i niektórych plastików.

Charakterystyka Ośmiorniczki:

- Duża moc klejenia.
- Doskonała przyczepność początkowa.
- Możliwość korygowania ułożenia klejonych elementów przez kilka minut.
- Nie spływa: dzięki odpowiedniej konsystencji można go stosować na powierzchniach pionowych.
- Nie stosować na powierzchni zanurzonych w wodzie.
- Wytrzymuje temperatury od -20C do + 70 C.
- Nadmiar kleju z powierzchni i narzędzi usuwać wilgotną szmatką.
- Nadaje się do użycia na wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

Sklejane powierzchnie muszą być nieruchome i oczyszczone.
Jedna z klejonych powierzchni musi być porowata.
Nałożyć ośmiorniczkę na jedną z powierzchni:

- w kształcie punktu, jeśli powierzchnia jest bardzo niekształtna
- w kształcie fali, jeśli powierzchnia jest szeroka
- w kształcie linii, jeśli powierzchnia jest wąska.

Nakładając klej w sposób opisany w punkcie b i c, uzyskuje się najsilniejszą przyczepność początkową.

Połączyć dwie sklejane powierzchnie , dociskając je mocno do siebie. Nadmiar kleju usunąć bezpośrednio po sklejeniu wilgotną szmatką.

W przypadku klejenia ciężkich przedmiotów należy użyć podparcia (w celu docisnięcia), aż do momentu związania kleju. Pomimo, że Ośmiorniczka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością początkową, całkowite związanie klejonych elementów następuje po 24 godzinach.

Pamiętaj:

Ośmiorniczka nie klei polietylenu, polipropylenu i PTFE.

Ostrzeżenia:

Nie spożywać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Posiada atest P.Z.H.